



SCRIVANIA CON PIANO ESTRAIBILE


**POSIZIONARE I FIANCHI SU DEL CARTONE ED
AVVITARE I TIRANTI E LE GUIDE PER IL CASSETTO**







POSIZIONARE IL PIANO SU DEL CARTONE ED AVVITARE I TIRANTI







ACCOSTARE I FIANCHI INSERENDO LA PARTE POSTERIORE NEI TIRANTI






BLOCCARE LA PARTE POSTERIORE






APPOGGIARE IL PIANO E BLOCCARLO





UTILIZZARE I TAPPI PER COPRIRE I GIUNTI





PIANO ESTRAIBILE

**AVVITARE LE GUIDE AL PIANO ALLINEANDO
FRONTALMENTE**

